

断电报警器使用说明书







工控领域专家



高新技术企业

尊敬的客户:

感谢您选购我公司产品!在使用本产品过程中 有任何困难或者产品出现故障时,请拨打公司电话 或者是在客服平台联系我公司,我公司将竭诚为您 服务!

北京聚英翱翔电子有限公司

电话:4006688400、010-82899821、82899827

邮箱:service@juyingele.com.cn

网站:https://www.juyingele.com

地址:北京市海淀区上地三街嘉华大厦B412室

使用说明

使用前请务必仔细阅读本说明书,以便正确使用本产品;阅读后请妥善保存此说明书。

一、产品概述

远程断电报警器用于实现对鱼塘养殖、畜禽养殖场、水族馆、供电柜等场合断电时进行远程报警。设备采用220/380供电,内置4G网络无需用户插卡,远程报警方式包含APP消息、微信通知、电话、短信报警等四种方式,其中APP消息、微信通知永久免费,电话和短信报警为收费功能,电话报警0.2元/次,短信报警0.1元/次,报警费用由用户通过微信小程序自主充值。报警功能由用户自主选择是否启用。



二、设备版本

版本一

220V/380V断电报警+4路开关量输入监测

开关信号触发报警

支持各种开关信号触发报警

例如:水位开关、光感开关、压力开关等等

触发方式

任意触发点与COM短路即可触发



版本一

220V/380V断电报警+3路电流检测

电流规格包含30/100A两种,由用户购买时选择;

用户可通过手机小程序远程实时查看监测到的电流数值,同时支持接入海康威视的网络摄像头实现数据与视频画面同屏显示。



版本三

220V/380V断电报警+4路AI模拟量输入监测

模拟量输入为4-20ma或0-10V两种规格,由用户购买时选择; 常见模拟量输入信号传感器由空气温湿度、压力、液位等传感器,传感器输出信号具体可查看传感器标签或出厂说明书。



接线图

AI输入标识:AI*(*代表具体通道) 传感 DAM数采控制器 AI1 器 电源 ACOM-两线制传感器 DAM数采控制器 感 OUT AI1 器 电源 ACOM-三线制传感器 传 OUT+ 感 OUT-器 OUT-OUT+ AI1 ACOM-电源 DAM数采控制器 四线制传感器 - 5 -

三、使用流程

1、设备供电



2、打开微信,搜索小程序【聚英云】



3、扫码添加设备



点击添加设备



选择添加方式



扫码添加设备



点击【确认添加】添加设备

4、设备监控界面



5、配置说明



6、设置短信报警电话



7、购买短信电话报警次数



8、限制电话/报警次数





9、电话/短信报警





10、设置微信消息通知



四、扫码查看视频使用教程



五、技术支持

联系电话: 4006688400, 010-82899821, 82899827 联系00: 3323725294、3126337546、2984784459



微信公众号 天猫旗舰店 (获取优惠信息/解决方案) (手机淘宝扫码进入)





视频中心



聚英官方商城 (扫码观看视频教程) (加入合伙人推广赚取佣金)